

Tressa MEDICAL

TRESSACLOR 62

SACHET 4 GRS

Desinfectante Clorado en Polvo al 60%

Registro ISP No. D-624/20



TRESSACLOR 62

SACHET CONTENIDO NETO 4 GRS

Desinfectante de alto poder antimicrobiano, pensado especialmente para el saneamiento total de **centros de salud y atención médica.**

TRESSACLOR 62 es un desinfectante formulado en base a dicloro isocianurato de sodio, con aporte de 60% de cloro activo disponible (600.000), con un pH óptimo de acción (5.5 - 6.5 en soluciones al 1%). **TRESSACLOR 62** presenta ventajas comparativas frente al hipoclorito de sodio (cloro líquido comercial), como son: Mayor concentración, estabilidad, facilidad de almacenamiento y dosificación, sin los peligrosos riesgos de derrames tóxicos y altamente reactivos del cloro líquido.



Incluye
Abre Fácil



INDICACIONES DE DILUCIÓN

Dependiendo de las ppm de cloro requeridas, diluya el contenido de 1 sobre en agua según esta tabla de dilución:

APLICAR	CONCENTRACIÓN	LITROS AGUA	TIEMPO DE CONTACTO
Superficies con sangre u otros fluidos humanos	5.000 ppm	0,5	1 min
Superficies u objetos en contacto con mucosas	2.000 ppm	1,25	1 min
Superficies u objetos en contacto con mucosas	1.000 ppm	2,5	1 min
Superficies u objetos en contacto con piel sana o alimentos	100 ppm	25	1 min



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- **Apariencia:** Polvo Granular Blanco
- **Olor:** Clorado
- **pH (Solución 1%):** 5.5 -6.5
- **Tolerancia aguas duras:** Excelente
- **Cloro disponible:** 58 – 62%
- **Toxicidad Oral LD50:** 1.42 g/kg en ratas
- **Vigencia:** 24 meses
- **Libre de Fosfatos**

PRECAUCIONES

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto. Nunca agregar agua al producto concentrado, agregue el producto sobre el agua. No se debe mezclar con otros productos, especialmente con compuestos orgánicos o derivados de amonio, pues pueden causar reacciones violentas o emanaciones tóxicas*. Altamente oxidante. Puede causar reacciones químicas violentas con liberación de gases tóxicos. Mantener envase cerrado. No hacer soluciones concentradas. No sobrepasar los 60°C.

OJOS	En caso de contacto ocular, lave con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.
PIEL	En caso de contacto dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.
INGESTIÓN	En caso de ingestión no inducir vómito, dar a beber abundante cantidad de agua. Consulte al médico.
INHALACIÓN	En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar ventilado. Si persisten las molestias, consultar a un médico.

Mantener en lugar fresco y seco, aislado de otros productos químicos. Almacenar en su envase original. No exponer directamente a radiación solar. Usar en áreas con buena ventilación. Respete las concentraciones permisibles del DS 594/99. Eliminar los envases en vertedero autorizado, luego de realizar triple lavado. Envases vacíos no deben reutilizarse. Ventile bien el área tratada antes de reingresar, hasta que no haya olor a cloro. En la preparación del producto, siempre agregar **TRESSACLOR 62** al agua, nunca el agua al producto. Se pueden producir reacciones exotérmicas. Evitar que el envase tenga contacto con superficies húmedas. No mezclar con otros detergentes y jabones, debido a anulación de su efecto. **Producto para Uso Profesional. Manténgase fuera del alcance de los niños.**

INSTRUCCIONES DE USO TRESSACLOR 62

- Limpiar las superficies a desinfectar eliminando todo resto orgánico, antes de la desinfección.
- Aplicar dilución requerida.
- Dejar actuar unos minutos.
- Enjuagar con agua potable.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	EMBALAJE
0400819263	TRESSACLOR 62 sachet x 4 gr bolsa x 250 sobres	caja x 4 bolsas de 250 sobres

Producto Comburente, Clase 5.1 (ver hoja de Datos de Seguridad)

Ingredientes Activos: Dicloroisocianurato Sódico

Resolución Exenta SEREMI de Salud RM 36303 del 15/07/2010

Registro ISP D-624/20

Elaborado por **TRESSA LTDA**

*Ref.: ISP, Consideraciones Importantes en el Uso de Desinfectantes del Instituto de Salud Pública de Chile (2015), disponible en: http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Importantes_en_el_Uso_de_Desinfectantes.pdf

Elaborado por Tressa Ltda.

Santa Rita 03480, Parque Industrial Puerta Sur, San Bernardo, Santiago
Empresa Certificada ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 13485:2016, NCh 2909 Of.2004
Fono: +56 2 2840 2900 • tressa@tressa.cl • www.tressa.cl

Cambiando el Concepto de la Limpieza

Tressa^{MR}